

Informace do Správy pro dopravu MV ČSR / čj. SD/12-344/86 /

Věc: Seznam typů zapalovacích svíček "PAL Super" s uvedením jejich požití.

Správa pro dopravu MV ČSR schvaluje tímto seznam zapalovacích svíček " PAL Super " a jejich použití vydáním " Osvědčení o technické způsobilosti typu, částí, ústrojí, příslušenství, výstroje a výbavy vozidla č. 77, čj. SD/12- 926/77".

Základní osazení :	Značka:	Model:	Pozn.:
N 5	VOLHA	21 G	
N 7	ARO ŠKODA	240, 243, 244 1000 MB, 1100 MB 100 L, 110 L ŠKODA 1203/od r. 1978 do 1983/ 24, 2402	+
	VOLHA		
N 8	TATRA TRABANT	2-603 /do V/1970/ 601 / M14 /	+
N 9	SIMSON	S 51 B 2-4 S 51 Enduro	
N 5 Y	DACIA MOSKVIČ RENAULT	1300 408 2138 8	
N 7 Y	BARKAS DACIA RENAULT ROVER ŠKODA WARTBURG	1000 / M 14 / 1310 4 L, TL, Safari 4 Rodeo 12 TL, 15 TL Range 110 LS, R coupé, 105 S, L, GL, 120 L, GL 130 L, Rapid 130 1203 / od r. 1983 / 353 / M 14 /	+

Základní osazení:	Značka :	Model :	Pozn.:
N 8 Y	FIAT FIAT Polski ŠKODA	126 126 P 120 LS, GLS, GARDE 120 LX, Rapid 120	+
N 9 Y			
N 5 R	JAWA	228 Babetta /50 ccm/ 207 -"- -"	
N 7 R	JAWA	210 Babetta / 50 ccm /	
N 8 R	ČZ JAWA	475 / 250 ccm/ 476 / 125 ccm/ 477 / 175 ccm/ 471 / 250 ccm/ 472 / 350 ccm/ 485 / 250 ccm/ 487 / 175 ccm/ 488 / 125 ccm/ 05, 20, 21 Sport 23 Mustang 634 /350 ccm/	
N 9 R	JAWA	638 / 350 ccm/	+
L 5			
L 7	HONDA	Civic 1500	
L 8			
L 9			
L 5 Y	RENAULT	18	
L 7 Y	AUSTIN FIAT LADA	Allegro 1500 S 127, 128, 128 Sport Coupé 128 3 P 131 Mirafiori 1200 /2101, 2102, 21013/ 1300 /2101.1, 2105/ 1500 /2103, 2106.1/	 + + +

Základní osazení:	Značka :	Model:	Pozn.:
L 7 Y	LADA	1600 / -2106/ Niva / 2121/	+ +
	MOSKVIČ	412 2137 2140	+ + +
	FIAT POLSKI	125 P, 127 p Polonez	
	RENAULT	16 TL, TX R 9, R 11	
	SAAB	99 L, LA, I, GLE 99 Combi Coupé	
	VOLVO	244 / 1 900 ccm/ 360 / 1 900 ccm/	
	ZASTAVA	1100	
L 8 Y	FIAT	132	+
	CHRYSLER	160 180 2 Litres	+ + +
	OLTCIT	Club / 1 130 ccm/	+
	FIAT POLSKI	132 p	+
	RENAULT	20 TS, 17 20 L, TL, GTL Fuego / 1 650, 1 400 ccm/	+ + +
L 8 Y	SAAB	95 GL, 96 GL	+ +
	SIMCA	1307 S 1307 GLS	+ +
	TATRA	2-603 / od V/1970 613	+ +
G 8 Y	ŠKODA	130 LR	

Poznámka: U osazení označených "+" je možné při nevyužívání plného výkonu motoru používat zapalovací svíčky o jeden stupeň teplejší / např. místo PAL Super L 7 Y použít PAL Super L 5 Y.